



מחסן גינה יוקון 11'x9'

מידות חיצוניות

גובה 251.6 רוחב 332 אורך 271.3 ס"מ



Extension Kit

מחסן גינה יוקון - ערכת הארכה 3'

מידות חיצוניות

גובה 251.6 רוחב 332 אורך 110.1 ס"מ


העברת אור
גג 10%
קירות 0%




העמסת שלג
100 ק"ג / מ"ר



עמידות לרוח
120 ק"מ / שעה





11'x9'




11'x9' + 3' Ext.
11'x12'

EXTENDABLE
PRODUCT



צריך עבור הערכת ריצפה 11x9



שירות לאחר מכירה



palramapplications.com/after-sales-service



support.il@palram.co.il



04-848-6816

FOUNDATION

EN

- Base or foundation must be flattened, leveled and prepped prior to installing the shed!
- The shed must be built on a solid level surface in order to perform properly. We recommend using concrete or wood deck as base.
- **The shed cannot be built on grass or gravel.**

✱✱ We recommend checking for restrictions or covenants for building sheds in your area. In addition we advise you to check if you need to submit any forms or if any permits are required prior to building the shed.

Site Preparation!

- Clear the surface of loose impediments
- Level the ground surface

✱ See below 2 recommended options

A Concrete (drawing) **B Wood deck** (drawing)

- In order to allow easy access during assembly, make sure you clear the surface around the shed's assembly site.
- Make sure you have at least 5 cm (2 in.) between the shed's base and the edge of your foundation.

A Anchoring shed to concrete:

Secure the shed to the concrete slab using suitable screws and plugs or masonry anchors. (Screws and plugs or masonry anchors are not supplied)

B Anchoring shed to wood deck:

Secure the shed to the wood deck using suitable standard lag bolt screws or structural screws. (Standard lag bolt screws or structural screws are not supplied)

HE

✱ ראה שתי אפשרויות מומלצות להלן:

A בטון (שרטוט) **B דק עץ** (שרטוט)

- בכדי לאפשר גישה קלה במהלך ההרכבה, וודאו כי פינתים את השטח סביב אתר בניית הסככה
- וודאו כי יש לכם מרחק של לפחות 5 ס"מ בין בסיס הסככה והקצה של היסודות שלכם.

A עיגון הסככה למשטח בטון:

חזקו את הסככה אל משטח הבטון באמצעות ברגים מתאימים או עוגנים מותאמים לבטון (ברגים ועוגנים אינם מסופקים)

B עיגון הסככה אל דק עץ:

חזקו את הסככה אל דק העץ באמצעות ברגי רגליים או ברגי מבנה (ברגי רגליים או ברגי מבנה אינם מסופקים)

• יש ליישר ולשטח את הבסיס או היסודות לפני התקנת הסככה!

- חייבים לבנות את הסככה על שטח מאוזן בכדי שהיא תתפקד בצורה נכונה. אנו ממליצים להשתמש במשטח בטון או בדק מעץ כבסיס.
- לא ניתן לבנות את הסככה על דשא או על חצץ.

✱✱ אנו ממליצים שתבדקו הגבלות לבניית סככות באזורכם. כמו כן אנו מציעים לבדוק אם יש להגיש טפסים או אם היתר לבניית הסככה נדרש, לפני בניית הסככה.

הכנת האתר:

- נקה את השטח מחומרים חופשיים
- אזן את פני השטח.

FR

- La base ou la fondation doivent être aplaties, nivelées et préparées avant l'installation du hangar !
- Le hangar doit être construit sur une surface de niveau solide afin de fonctionner correctement. Nous recommandons l'utilisation de béton ou le plancher en bois comme fondation.
- **Le hangar ne peut pas être construit sur l'herbe ou le gravier.**

✱✱ Nous recommandons la vérification des restrictions ou les accords de construction de hangars dans votre région. Nous vous recommandons de vérifier si vous avez besoin de soumettre des formulaires ou si des permis sont requis avant la construction du hangar.

La préparation du terrain !

- Dégagez la terrain des obstacles libres
- Nivelier la surface du terrain

✱ Voir deux options recommandées ci-dessous

A - Béton (dessin) **B - Plancher en bois** (dessin)

- Afin de permettre un accès facile pendant l'assemblage, assurez-vous de dégager la surface autour du site de montage du hangar.
- Assurez-vous d'avoir au moins 5 cm (2 po) entre la base du hangar et le bord de votre fondation.

A Ancrage du hangar au béton :

Fixez le hangar à la dalle de béton à l'aide de vis et de chevilles appropriées ou d'ancres de maçonnerie. (Les vis et les chevilles ou les ancres de maçonnerie ne sont pas fournis)

B L'ancrage du hangar au plancher en bois :

Fixez le hangar au plancher en bois avec des vis à boulon standard ou de vis structurales appropriées. (Les vis à boulon standard ou les vis structurelles ne sont pas fournies)

ES

- La base o cimentación debe estar aplanada, nivelada y lista antes de instalar el cobertizo!
- El cobertizo debe construirse sobre una superficie sólida y nivelada para funcionar correctamente. Recomendamos usar una plataforma de concreto o madera como base.
- **El cobertizo no se puede construir sobre hierba o grava.**

✱✱ Recomendamos verificar restricciones u ordenanzas para la construcción de cobertizos en su área. Además, le aconsejamos que verifique si necesita enviar algún formulario o si se requieren permisos antes de construir el cobertizo.

¡Preparación del Sitio!

- Despeje la superficie de obstáculos sueltos
- Nivela la superficie del suelo

✱ Abajo, vea 2 opciones recomendadas

A Hormigón (Dibujo) **B Deck de madera** (Dibujo)



- In order to allow easy access during assembly, make sure you clear the surface around the shed's assembly site.
- Make sure you have at least 5 cm (2 in.) between the shed's base and the edge of your foundation.

A Anchoring shed to concrete:




Secure the shed to the concrete slab using suitable screws and plugs or masonry anchors. (Screws and plugs or masonry anchors are not supplied)

B Anchoring shed to wood deck:



Secure the shed to the wood deck using suitable standard lag bolt screws or structural screws. (Standard lag bolt screws or structural screws are not supplied)



A




B



עזרים אופציונליים

ערכת רצפת WPC: אם רכשת את ערכת הרצפה עם המוצר, השלבים הרלוונטיים מסומנים בסמלים אלו. אם הרכבת את המוצר ללא ערכת הרצפה ואתה מעוניין להוסיף כזו, אנא פנה לשלבים הרלוונטיים (המסומנים בסמלים אלו) בהרכבה ובצע את ההתאמות הנדרשות.



ערכת מדף סככת עלים: אם רכשת ערכות מדפים, מומלץ להכניס את הברגים #411 בתוך מסלולי המוצר בעת ההרכבה על הקיר.

מתלה אופניים מאונך: ניתן להתקנה לאחר הרכבתו המלאה של המוצר. וודא שהגלגל התחתון הוא בגובה הרצפה.

במהלך ההרכבה:

כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצוין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.



שים לב:

- בעת ההרכבה, השתמש במשטח רך מתחת לחלקים בכדי למנוע שריטות ונזק.
- שלב 1:** אם רכשת **ערכת רצפת WPC**, אל תרכיב את פרופיל #8851!
- שלב 8:** אם רכשת **ערכת רצפת WPC** לסככת ה-11 על 12 רגל, אל תחתוך את לוח הרצפה #8912!
- שלב 18:** החזק המט של כל לוחות המוצר צריך לפנות כלפי חוץ! השתמש בסבון עדין אם הדבר נדרש להכנסה קלה של הפרופילים והלוחות.
- שלב 21:** מומלץ להכניס את הברגים #411 כהכנה להתקנת מדפים. אם רכשת ערכת מדפים, הרכב לכל היותר 2 מדפים על כל עמוד.
- שלב 30:** לפני הכנסת הברגים, וודא שפרופילי המתכת הפנימיים אינם בולטים כלפי חוץ.
- שלב 32:** יש לשים את המדבקה על משטח נקי ויבש.
- שלב 40:** עבוד לאט ובזהירות בעת החלקת הלוחות פנימה.
- שלב 43:** וודא שהמרחק בין פרופילי האלומיניום של הקירוי והמרזב זהה לפני הידוק הברגים מבפנים.
- שלב 60:** וודא שהסככה מיושרת לפני עיגונה למשטח שבחרת. השתמש בברגים וביתדות מתאימים (לא כלולים בערכה)
- הדק את הברגים היטב בסיום ההרכבה.
- ט"ח

אין להדק את הברגים והאומים חלקים מס' 411 & 466 עד תום תהליך ההרכבה. שני האייקונים המצורפים מציינים אם הידוק הברגים נדרש או לא.



שים לב:

עיגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה.

חשוב

נא לקרוא בקפידה את הוראות ההרכבה לפני תחילת הרכבת המוצר.
נא לבצע את שלבי ההרכבה בסדר המוצג בהוראות אלה.
נא לשמור את הוראות ההרכבה במקום בטוח לשימוש עתידי.

הנחיות טיפול וביטחון:

- מסיבות בטיחותיות מומלץ מאוד להרכיב את המוצר על ידי שני אנשים.
- לחלקים מסוימים יש קצוות מתכת - נא לטפל בחלקים אלו בזהירות הנדרשת.
- נא להשתמש בכפפות עבודה, משקפי מגן וביגוד ארוך במשך כל ההרכבה.
- אין לנסות להרכיב את המוצר במוזג אוויר גשום או רוחות חזקות.
- אין להרכיב את המוצר כאשר אתם עייפים, תחת השפעת תרופות מאלחשות או אלכוהול, או אם אתם בעלי נטייה לסחרחורת.
- נא להיפטר בבטחה משקיות הפלסטיק שבאריזה - להרחיק מהישג ידם של פעוטות.
- נא להרחיק ילדים קטנים מאזור ההתקנה.
- בשימוש בסולם או כל כלי עבודה חשמלי יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
- אין להשעין עצמים כבדים על העמודים.
- אין לתלות או להניח עצמים על העמודים.
- יש להרחיק עלים, לכלוך ושלג מהמרזב והגג.
- עומס שלג כבד על הגג עלול לפגוע בבטיחות העומדים מתחתיו או בסביבתו.
- אין להשעין חפצים כבדים או חדים על לוחות הקיר (חלון עליון).
- אל תישען על המוצר ואל תדחף אותו בעת ההרכבה.
- אין לאכסן במוצר חפצים חמים כגון גריל שנעשה בו שימוש לאחרונה, מבער ריתוך וכו'.
- הערה: יש לעגן מוצר זה למשטח ישר וליסוד מוצק בכדי לוודא את יציבותו. וודא שהברגים והעוגנים תואמים לסוג היסוד. וודא שאין חפצים החוסמים את הדרך בין אזור ההרכבה לעמדה הסופית.

הוראות ניקוי

- כדי לנקות את הגיזבו יש להשתמש בסבון עדין ולרחוץ במים קרים נקיים.
- אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים.
- יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.

לפני ההרכבה:

- בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה.
- על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'.
- יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה.
- יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו.
- אנא בדוק מול הרשויות באם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר.
- התרשימים במדריך זה מיועדים לסככה של 11 על 9 רגל + ערכה הרחבה של 3 רגל.
- יש לציין שתכולת הרשימה מתייחסת רג לסככת ה-11 על 9 רגל.



יזקון סטנדרטי (11 על 9 רגל)
יזקון + הרחבה של 3 רגל (11 על 12 רגל)
יזקון + 2X הרחבות של 3 רגל (11 על 15 רגל)

הערה: כל שלבי יחידות הרחבה מסומנות בקו מקווקו ויש לבצעם במהלך הרכבת המוצר.

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product.
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

Safety advice


- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- Do not lean against or push the product during construction.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored inside the product.
- Note:** This product must be anchored on to a leveled surface and solid foundation to ensure its stability. Make sure that screws and anchors are compatible with foundation type. Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position.

Cleaning instructions

- In order to clean the product, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

Before starting assembly

- Choose your site carefully before beginning assembly.
 - The ground surface must be perfectly flat and leveled and have a solid base such as concrete, asphalt, deck etc.
 - Sort the parts and check against the content parts list.
 - Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
 - Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
 - The drawings in this manual are designed for 11' x 9' shed + 3' Extension Kit.
- Please note that content list refers only for 11' x 9' shed.



Yukon Standard (11' x 9')
Yukon + 3' Ext. (11 x 12')
Yukon + 3' Ext. x2 (11 x 15')

Note: All the extension module steps are marked with a dashed outline, should be performed during the product's assembly process.

Optional Accessories



WPC Floor Kit



Floor Extension Kit

WPC Floor Kit: If you've purchased the WPC Floor Kit with the product, relevant steps are marked with these icons. If you've assembled the product without the floor kit and wish to add one, please refer to the relevant steps (marked with these icons) in the assembly and perform the necessary adjustments.

Utility Shed Shelf Kit: If you've purchased shelf kits, it is recommended to insert screws #411 inside the profiles' tracks during the walls' assembly.

Vertical Bicycle Hanger: Can be installed once the product is fully assembled. Make sure the bottom wheel is at floor level.

During Assembly



When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



This icon indicates that the installer should be inside the product.



This icon indicates that the installer should be outside the product.



Attention

- During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.

Step 1: If you've purchased a **WPC Floor Kit**, do not assemble profile #8851!

Step 8: If you're installing a **WPC Floor Kit** for the 11x12 shed, do not cut floor board # 8912!

Step 18: Matte side of all product's panels should be facing out!

Use mild soap if needed to ease sliding of profiles & panels.

Step 21: It is recommended to insert screws #411 as preparation for mounting shelves. If you've purchased a shelf kit, mount a maximum of 2 shelves per post.

Step 30: Before inserting the screws, make sure the internal metal profiles are not protruding and are well connected with one another inside the aluminum profiles.

Step 32: The sticker must be placed on a clean and dry surface.

Step 40: Slow down and be careful when sliding the panels in.

Step 43: Make sure the distance between the wall's aluminum profiles and gutter is identical prior to tightening the screws on the inside.







Step 60: Make sure the shed is leveled prior to anchoring it to the surface of your choosing. Use suitable screws and plugs (not supplied).

* Tighten all screws when completing assembly.













Do not tighten screws and nuts (411 & 466) until completion of assembly process. These 2 icons indicate if screws' tightening is required or not.























Note: Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.









Contents

Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
8835		2	8841		4	256		8
8836		1	8844		1	8843		4
8837		1	8842		1	8913		2
8840		4	8845		4	8869		2
8849		2	8850		1	8868		1
8846		4	8851		1	8867		4
8838		2	8834		4	8866		2
8839		23	8847		4	8853		2
			8833		6	8852		4
			8848		2	8854		1
						8855		1






Contents

Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
8858		16	8254		1	8782		4	7985		5
8859		4									
8864		8	8255		1	8781		4	T001		1
8865		10	7602		4	8786		4	7870		2
8862		2	8447		3	8785		2	7871		2
8863		2	8789		2	8779		1			
8860		2	8787		2	8778		1	8884		4
8861		2	8788		2	8856		12	100		2
			8784		1	8857		2	8883		4
			8783		1	8274		2	8885		2

Contents






Item		Qty.	Item		Qty.
466		144 (+14)	7919		4
411		109 (+7)	7918		4
8192		29 (+3)	7921		4
7284		2	7920		4
8422		2	7923		8
4045		62 (+6)	7922		4
7442		44 (+6)	7924		8
7524		20 (+2)			
4008		12 (+1)			
8635		4			

Contents Extension Kit

Item		Qty.	Item		Qty.
8839		8		Extension Kit	
8907		1	466		44 (+5)
8905		2	411		36 (+2)
8906		2	8192		8
8914		2	4045		8
8908		2	7442		16 (+2)
8858		4	8856		4
8865		4	8447		2
			7985		5
			100		2

Item		Qty.
8912		18


Item		Qty.
8912		7






1

8254




1

8255




1

8422



2

a



8254




NO Floor Kit




Floor Kit

a



8254


b








8422





b




8422















- 8908  2
- 8852  4
- 8447  2
- 7442  16




Extension Kit





11x12
11x9 + 11x3









7602  4 7442  16



7 For Floor Kit Only








8912



..... 17



8912..... 7





8





For Floor Kit Only




8912




..... 1




8912








(a)




(b)



9 For Floor Kit Only





8856 12



8192 24



466 24





Extension Kit



8856 4
8192 8
466 8




NO Floor Kit






Floor Kit














8192  3








466  3


























8844  1

8866  1

4045  8








8859 4



8838









2


8839



2









EN Matte side of the panel should face out
DE Die matte Seite aller Produktplatten sollte nach immer außen verlegt werden
FR Le côté mat de tous les panneaux du produit devrait être tourné vers l'extérieur
SP El lado mate de todos los paneles del producto debe estar mirando hacia afuera








411 6

466 6






8905		2
7985		2
411		8
466		8





8839



4







8858



5



8839 2
8858 2





411 6






466 6




Extension Kit

411 2

466 2







Extension Kit





- 8839 2
- 8858 2





411 6






466 6




Extension Kit






411 2








466 2









Extension Kit













411 7

466 7



x2







8849





..... 2

8869



8868





..... 1

..... 2




8849 2

8907 1


8868 1


8914 2


a




b



















4045  20



4045 8





7985 1

411 4





466 4




7985 1

411 4

466 4





100.....  2

411  12

466  12








Extension Kit

100 2




411 4





466 4





- 8274 2
- 411 8
- 466 8













411  12




466  12









411 4
466 4

















8839



..... 8




8839 4









8865.....



.....10



8865 4




EN Slow down and be careful when sliding the panels in
DE Seien Sie langsam und vorsichtig beim Einschieben der Paneele
FR Ralentissez et faites attention lorsque vous y glissez les panneaux
SP Al deslizar los paneles hacia adentro, descelere y tenga cuidado





8841 4



7985 2

411 8



466 8






Extension Kit

8906		2
7985		2
411		8
466		8

a




7985

411

466



b




8841

7985



Extension Kit




8841

8906

8841

x2

c




7985

8841

8841

x2








411  12




466  12



411 4






466 4



















- 8789 2
- 8884 4
- 8885 2






4008  4

























8883














..... 4
































- 8864  2
- 8834  2
- 8782  4
- 7524  4

















- 8784 1
- 8785 1
- 8786 2
- 8635 2
- 466 2





- 8783 1
- 8785 1
- 8786 2
- 8778 1
- 8779 1
- 8635 2
- 466 2











7870 2

7871 2

7442 4





Palram's 15 years Limited Warranty

Product Details: Yukon Shed

Palram Applications (1995) Ltd (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 20174, Israel ("Palram") warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period of 15 years from the original date of purchase subject to the definitions, terms and conditions contained in this warranty.

1. Conditions

- 1.1 This warranty shall be valid only if the product is installed, cleaned, handled and maintained in accordance with Palram's written recommendations.
- 1.2 Without derogating from the above, damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, neglectful use or assembly or maintenance, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, connecting, gluing, sealing not in accordance with the user's manual, or damage resulting from cleaning with incompatible detergents and minor deviations of the product are not covered by this warranty.
- 1.3 This warranty does not apply to damage resulting from "force majeure", which includes but is not limited to, hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, fire effects.
- 1.4 This warranty is void if structural parts and components used are not compatible with Palram's written recommendations.
- 1.5 This Warranty applies only to the original purchaser of the product. It does not extend to any other purchaser or user of the product (including, but not limited to, any person who acquires the product from the original purchaser).

2. Claims and Notifications

- 2.1 Every warranty claim must be notified in writing to Palram within 30 days after the discovery of the defective product, enclosing the original sales receipt and this warranty.
- 2.2 The claimant must allow Palram to inspect the product involved and the installation site itself while the product is still in its original position and has not been removed or moved or altered in any way and/or return the product to Palram for testing.
- 2.3 Palram reserves the right to investigate independently the cause of any failure.

3. Compensation

- 3.1 If a claim under this Warranty is properly notified and approved by Palram, the purchaser, at Palram's option, may either (a) purchase a replacement product or part/s; or (b) receive refund of the original product or part/s purchase price, all in accordance with the following schedule:

Period After Purchasing	Replacement Product or Part/s	Refund
From date of purchase up to end of 1 st year	Free of charge	100%
End of 1 st Year up to end of 2 nd year	purchaser will pay 10% of the original purchase price	93%
End of 2 nd year up to end of 3 rd year	purchaser will pay 16% of the original purchase price	86%
End of 3 rd year up to end of 4 th year	purchaser will pay 22% of the original purchase price	79%
End of 4 th year up to end of 5 th year	purchaser will pay 28% of the original purchase price	72%
End of 5 th year up to end of 6 th year	purchaser will pay 34% of the original purchase price	65%
End of 6 th year up to end of 7 th year	purchaser will pay 40% of the original purchase price	58%
End of 7 th year up to end of 8 th year	purchaser will pay 46% of the original purchase price	52%
End of 8 th year up to end of 9 th year	purchaser will pay 52% of the original purchase price	46%
End of 9 th year up to end of 10 th year	purchaser will pay 58% of the original purchase price	40%
End of 10 th year up to end of 11 th year	purchaser will pay 65% of the original purchase price	34%
End of 11 th year up to end of 12 th year	purchaser will pay 72% of the original purchase price	28%
End of 12 th year up to end of 13 th year	purchaser will pay 79% of the original purchase price	22%
End of 13 th year up to end of 14 th year	purchaser will pay 86% of the original purchase price	16%
End of 14 th year up to end of 15 th year	purchaser will pay 93% of the original purchase price	10%

- 3.2 For avoidance of any doubt, calculation for determination regarding compensation for defective part/s, according to the schedule above, will be based on the contribution of the defective part to the original cost of the product. Palram reserves the right to provide substitutions if the product or any part of it is unavailable or obsolete.
- 3.3 This warranty does not cover any costs and expenses of removal and installation of the product or taxes or shipping cost or any other direct or indirect loss(es) which may result from the product failure.

4. General Conditions and Limitations

- 4.1 OTHER THAN HAS BEEN SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED SO FAR AS THE LAW PERMITS.
- 4.2 EXCEPT WHERE WE HAVE SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, PALRAM SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES THE PURCHASER SUFFERS DIRECTLY, INDIRECTLY, OR AS A CONSEQUENCE OF USING, OR IN ANY OTHER WAY CONNECTED TO THE PRODUCT.
- 4.3 IF PALRAM IS PROHIBITED UNDER ANY APPLICABLE LAW FROM EXCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RELATION TO THE PRODUCT, THE DURATION OF ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY OR, IF LONGER, THE MAXIMUM PERIOD REQUIRED BY APPLICABLE LAW.
- 4.4 THE PURCHASER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE HANDLING, STORAGE, ASSEMBLY, INSTALLATION OR USE OF THE PRODUCT IS SAFE AND APPROPRIATE IN ANY LOCATION, FOR ANY GIVEN APPLICATION OR IN ANY GIVEN CIRCUMSTANCE. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY TO THE PURCHASER, ANY OTHER PERSON OR ANY PROPERTY RESULTING FROM THE IMPROPER HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY OR USE OF THE PRODUCT OR THE FAILURE TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS REGARDING THE HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT.
- 4.5 UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY INDICATED BY PALRAM, THE PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL RESIDENTIAL AND COMMERCIAL USE ONLY. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE RESULTING FROM ANY USE OF THE PRODUCT FOR ANY PURPOSE THAT IS NOT RECOMMENDED BY THE WRITTEN INSTRUCTIONS OR THAT IS NOT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LEGISLATION OR OTHER CODES IN EFFECT IN THE LOCATION WHERE THE PURCHASER WILL USE THE PRODUCT.

EN

אחריות מוגבלת של 15 שנים של פלרם

מחשני גינה YUKON

HE

פלרם אפליקציות (1995) בע"מ (ח.פ. 512106824), אשר משרדה נמצאים בפארק תעשיות תרדיון, ד.ג. משגב 2017400, ישראל ("פלרם") מתחייבת כי ה מוצר יהיה ללא פגמים בחומרים ובטיב העבודה למשך 15 שנים מתאריך הרכישה המקורי, בכפוף להגדרות, התנאים וההתניות הכלולים בכתב אחריות זה.

1. תנאים

- 1.1 אחריות זו תהא תקפה רק אם המוצר הותקן, מנוקה, מטופל ומתוחזק בהתאם להמלצות הכתובות של פלרם.
- 1.2 בלי לגבות או להפחית מערך האמור לעיל, נזק אשר נגרם עקב שימוש בכות, טיפול שגוי, שימוש שאינו הולם, שימוש, הרבה, או תחזוקה רשלניים, תאונות, מכה מעצמים זרים, וגדלים, חומרים מזדמנים, שינוי, צביעה, חיבור, הדבקה או נזק אשר נגרם עקב יקוי באמצעות חומרי ניקוי שאינם מומלצים, וטטיות קטנות במוצר, אינם מכוסים על ידי כתב אחריות זה.
- 1.3 אחריות זו אינה חלה על נזק שנגרם עקב כוח עליון, לרבות אך לא מוגבל לכרד, סופות, טורנדו, הוריקן, סופות שלג, הצפת ושריפות.
- 1.4 אחריות זו בטלה אם רכבים וחלקים מבניים כלשהם שנגרם בהם שימוש אינם תואמים את ההמלצות הכתובות של פלרם.
- 1.5 כתב אחריות זה חל רק על הקונה המקורי של המוצר. הוא אינו עובר אל קונים או משתמשים אחרים במוצר (לרבות אך לא מוגבל לכל אדם אשר רכש או מקבל את המוצר לרשותו מידי הקונה המקורי).

2. תביעות והודעות

- 2.1 יש להודיע בכתב על כל פנייה במסגרת כתב האחריות תוך 30 יום ממועד גילוי הפגם במוצר, בצירוף קבלת הרכישה המקורית וכתב אחריות זה.
- 2.2 התובע חייב לאפשר לפלרם לבדוק את המוצר האמור ואת אתר ההתקנה עצמו כאשר המוצר נמצא עדיין במיקומו המקורי, ולא היסר או הוזז ממיקומו או שונה באופן כלשהו, ו/או להחזיר את המוצר לפלרם לצורך בדיקתו.
- 2.3 פלרם שומרת לעצמה את הזכות לחקור באופן עצמאי את הגורם לכל כשל או תקלה.

3. תשלום

- 3.1 אם תביעה במסגרת כתב אחריות זה נמסרה כהלכה לפלרם ואושרה על ידה, הקונה רשאי, לפי בחירת פלרם, (א) לרכוש מוצר חלופי או חלפים, או (ב) לקבל החזר תמורת המוצר המקורי או מחיר הקנייה של החלפים, וכל זאת בהתאם לאמור בפירוט הבא:

תקופה שלאחר הרכישה	מוצר חלופי או חלפים	החזר
מתאריך הרכישה ועד לסוף השנה הראשונה	בחינם (ללא עלות)	100%
מסוף השנה הראשונה ועד לסוף השנה השנייה	הקונה ישלם 10% ממחיר הרכישה המקורי	93%
מסוף השנה השנייה ועד לסוף השנה השלישית	הקונה ישלם 16% ממחיר הרכישה המקורי	86%
מסוף השנה הרביעית ועד לסוף השנה החמישית	הקונה ישלם 22% ממחיר הרכישה המקורי	79%
מסוף השנה הרביעית ועד לסוף השנה החמישית	הקונה ישלם 28% ממחיר הרכישה המקורי	72%
מסוף השנה החמישית ועד לסוף השנה השישית	הקונה ישלם 34% ממחיר הרכישה המקורי	65%
מסוף השנה השישית ועד לסוף השנה השביעית	הקונה ישלם 40% ממחיר הרכישה המקורי	58%
מסוף השנה השביעית ועד לסוף השנה השמינית	הקונה ישלם 46% ממחיר הרכישה המקורי	52%
מסוף השנה השמינית ועד לסוף השנה התשיעית	הקונה ישלם 52% ממחיר הרכישה המקורי	46%
מסוף השנה התשיעית ועד לסוף השנה העשירית	הקונה ישלם 58% ממחיר הרכישה המקורי	40%
מסוף השנה העשירית ועד לסוף השנה האחת עשרה	הקונה ישלם 65% ממחיר הרכישה המקורי	34%
מסוף השנה האחת עשרה ועד לסוף השנה השתיים עשרה	הקונה ישלם 72% ממחיר הרכישה המקורי	28%
מסוף השנה השתיים עשרה ועד לסוף השנה השלוש עשרה	הקונה ישלם 79% ממחיר הרכישה המקורי	22%
מסוף השנה השלוש עשרה ועד לסוף השנה הארבע עשרה	הקונה ישלם 86% ממחיר הרכישה המקורי	16%
מסוף השנה הארבע עשרה ועד לסוף השנה החמשה עשרה	הקונה ישלם 93% ממחיר הרכישה המקורי	10%

- 3.2 למען הסר ספק, החישוב לקביעת התשלום המגיע לקונה תמורת חלקים פגומים, בהתאם לפירוט שצוין לעיל, יבוסס על חלקו של החלק הפגום בעלות המקורית של המוצר. פלרם שומרת לעצמה את הזכות לספק תחליפים במקרה שהמוצר או חלק כלשהו ממנו אינם זמינים או מיושנים.
- 3.3 כתב אחריות זה אינו מכסה עלויות והוצאות כלשהן עקב הסרה והתקנה של המוצר, וכן מסים ועלויות משלוח או כל הפסד ישיר או עקיף אשר עשוי להיגרם עקב הכשל או התקלה במוצר.

4. תנאים כלליים והגבלות

- 4.1 פרט למה שצוין במפורש בכתב אחריות זה, כל ההתחייבויות האחרות, בין אם מפורשות ובין אם משתמעות, לרבות כל הערבות המשתמעות לסחירות או התאמה לשימוש ספציפי, אינן כוללות בכל שותיר החוק.
- 4.2 למעט היכן שציינו זאת במפורש בכתב אחריות זה, פלרם לא תישא באחריות להפסדים או נזקים כלשהם לקונה, בין אם ישירים, בין אם עקיפים ובין אם כתוצאה מהשימוש במוצר, ובכל אופן אחר שקשור למוצר.
- 4.3 אם החוק הישים אוסר על פלרם לשלול אחריות משתמעת לסחירות או התאמה לשימוש ספציפי הננועת למוצר, משך האחריות המשתמעת האמורה יוגבל באופן מפורש למשך האחריות המוגדר בכתב אחריות זה, או אם הוא ארוך יותר, למשך התקופה המרבית הנדרשת על פי חוק.
- 4.4 הקונה נושא באחריות בלעדית לקביעה אם הטיפול, האחסון, ההרכבה, ההתקנה והשימוש במוצר הינם בטוחים והולמים בכל מיקום שהוא, עבור כל יישום נתון ובכל נסיבה נתונה. פלרם אינה נושאת באחריות לנזקים כלשהם או פגיעה כלשהי לקונה, לאדם אחר כלשהו ולרכוש כלשהו, אשר נגרמו עקב טיפול, אחסון, התקנה, הרכבה ושימוש שאינם הולמים, וכן מאי ביצוע ההוראות הכתובות בנוגע לטיפול, אחסון, התקנה, הרכבה ושימוש במוצר.
- 4.5 אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש על ידי פלרם, המוצר מיועד לשימוש ביתי ומסחרי רגיל בלבד. פלרם לא תישא באחריות להפסד, נזק, עלות או הוצאה כלשהם אשר נגרמו עקב שימוש כלשהו במוצר למטרה שאינה מומלצת על ידי ההוראות הכתובות, או למטרה שאסורה על פי חוק או ספר חוקים ישים כלשהו אשר תקפים במיקום בו הקונה מתכוון להשתמש במוצר.